

Montageanleitung

Umrüstsatz von Roller auf zwei Räder/E-Bikes



Lieferumfang:

2x Haltearm komplett 600mm inkl. Ratschenaufnahme für den Fahrradrahmen

4x Radkeil zum Einschieben in die Motorradwanne

1. Haltearme an Rundrohr des Trägersystems montieren



Tipp: Der Haltearm für das erste Rad kann bei Bedarf gekürzt werden

2. Radkeile an passender Position in die Profile der Rollerschiene einschieben und mittels der Knebelmutter fixieren



Die Haltearme werden einmal an die Fahrräder angepasst und an der richtigen Position festgeschraubt. Diese sollten so stramm angezogen werden, dass Sie sich noch in der vertikal bewegen lassen. So machen Sie sich das Beladen der Räder einfacher.

Die Radkeile können stufenlos in den Profilen der Motorradschiene verschoben und so genau an Ihre Fahrräder angepasst werden.